

Bevestiging instructies babyschelp Universeel

1. HAAL EERST DE BEKLEDING VAN DE SCHAAL LOS
2. AAN DE BOVENZIJDEN VAN DE SCHAAL ZITTEN DRIE RIJEN GATEN.
- ONDERSTE ALS DE BABY NOG LIGT
- MIDDELSTE ALS DE BABY AL WEER WAT GROTER IS
- BOVENSTE ALS DE BABY BIJNA KAN ZITTEN
3. HAAL EEN BIJGELEVERDE GORDEL AAN DE BOVENKANT VAN DE BABYSCHAAL (ONDERSTE, MIDDELSTE OF BOVENSTE) DOOR DE GATEN EN ZET DE BAND ZO STRAK MOGELIJK ZODAT DE GESP NOG NET DICHT KAN.
4. HAAL DE ANDERE BIJGELEVERDE GORDEL DOOR DE ONDERSTE GATEN VAN DE BABYSCHAAL EN ZET DE BAND ZO STRAK MOGELIJK ZODAT DE GESP NOG NET DICHT KAN.
5. PLAATS DE BABYSCHAAL NU LINKS IN DE FIETSKAR
6. KLIK DE GESP VAN DE BOVENSTE RIEM VAN DE BABYSCHAAL OPEN EN VOER DEZE DOOR DE 2 BOVENSTE LUSSEN VAN DE GORDELS VAN DE FIETSKAR (LUS DIE VAST GESTIKT ZIT AAN HET ZITJE) EN KLIK DE RIEM NU VAST. HET OVERGEBLEVEN UITEINDE VAN DE RIEM KAN VASTGEKNOOPT WORDEN AAN DE BOVENSTANG VAN DE ZITTING (OM VERDER VERSCHUIVEN TE VOORKOMEN)
7. DE BABYSCHAAL ZIT NU VAST AAN DE BOVENZIJDEN (BABYSCHAAL KAN NU NIET MEER NAAR BENEDEN ZAKEN)
8. KLIK DE GESP VAN DE ONDERSTE RIEM LOS VAN DE BABYSCHAAL EN HAAL DEZE DOOR DE LUS VAN HET RIEMPJE WAT ZICH NORMAAL TUSSEN DE BENEN VAN HET KINDJE BEVINDT. HET OVERGEBLEVEN UITEINDE VAN DE RIEM KAN VASTGEKNOOPT WORDEN AAN HET FRAME AAN DE ONDERKANT
9. DE BABYSCHAAL ZIT NU VAST. UW KINDJE ERIN ZORGT VOOR EXTRA GEWICHT EN VOORKOMT DAARMEE HET SCHUIVEN VAN DE BABYSCHAAL

LET OP : Doordat de babyschelp universeel is kan het voorkomen dat het enigszins onstabiel voorkomt.

Om meer stabiliteit te verkrijgen aan de Weber babyschelp adviseren wij het voeten gedeelte onder de babyschelp op te vullen met een plaid, strandbal of groot badlaken.

En onder het zitje aan de rechterzijde van de babyschaal om scheef hangen te voorkomen

Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft, neem dan contact op met Kidcarshop.

www.kidcarshop.nl